



OPSÆTNING AF SPEJLE

Der opstår ofte problemer, når spejle opsættes direkte på væg eller loft, idet der kan opstå misfarvninger.

Spejlets kvalitet er af stor betydning for et godt resultat. Det er også vigtigt, at der ikke bliver fugtigt mellem spejlet og væggen, da det beskyttende laklag er meget følsomt over for fugtpåvirkninger.

Med et fugtigt miljø mellem spejl og væg vil lakken angribes, og det første synlige angreb vil være omkring opklæbningsmassen, der under udhærdningen fraspalter forskellige luftarter alt efter reaktionssystemet f.eks., eddikesyre, som er meget aggressiv.

Det anbefales at anvende SuperFix 3879, alternativt Fugelim S 40 eller Marin & Teknik.

BRUGSANVISNING

- Væggen og spejlbagsiden, som skal limes, må være rene, tørre og fedtfrie.
- Opklæbningsmassen påføres underlaget i lodrette striber med ca. 20 cm's afstand, således at den opadstigende varme luft kan passere uhindret mellem spejl og væg og derved bidrage til en god ventilation.
- Spejlet understøttes med kiler, tape eller lignende, indtil opklæbningsmassen er udhærdet.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problemfri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



Casco A/S

Præstemosevej 2-4, 3480 Fredensborg
Tlf. 48 46 52 00, Fax 48 46 53 93
Teknisk Service 48 46 53 66
Downloaded via www.casco.dk