

PRODUKTDATABLAD

Casco® WallPaper

Væglim til papirtapet og noget tekstureret tapet.

PRODUKTBEKRIVELSE

Væglim til papirtapet og nogle former for tekstureret tapet. Let at påføre, godt vedhæftningsevne. Til tørre rum.

ANVENDELSE

- Papirtapet
- Nogle former for tekstureret tapet

EGENSKABER

- God vedhæftningsevne
- Til brug i maskine eller med rulle/pensel

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Polyvinylacetatdispersion og stivelsesderivat.
Emballage	15 liter * 5 liter 1 liter * lagerføres ikke i DK
Farve	Hvid - transperant når tør
Holdbarhed	12 måneder (i uåbnet emballage)
Opbevaringsforhold	Opbevares tørt og køligt. Må ikke udsættes for temperaturer under 0°C eller over +30°C.
Densitet	Ca. 1010 kg/m ³
Konsistens	Tixotropisk

ANVENDELSE

Forbrug	ca 4 m ² /liter.
----------------	-----------------------------

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

Afhængigt af hvilken væg der skal tapetseres på, følg nedenstående guideline. Sørg også altid for at følge instruktionerne fra tapetproducenten.

Tapetsering på;

- Beton og pudsede overflader
Udspartel huller eller ujævne områder og samlinger. Påfør spartel på hele væggen og når spartelmassen er tør, så slib, udglat og forsegl væggen med en primer for at sikre et vellykket resultat. Det betyder, at du skal påføre lim på væggen og lad den tørre, inden du begynder at tapetsere.
- Gipsplader, spånplader og træfiberplader
Udspartel eventuelle søm og skruehuller. Samlingerne skal være fyldt med spartelmasse og fugetape. Slib og udglat hele overfladen og forsegl væggen med en primer/grunder. Spånplader skal males med en alkyd-primer/grunder før tapetsering, for at sikre, at samlingerne ikke bevæger sig.
- Malet overflade
Vask med opvaskemiddel og vand eller lignende, og rens efter med vand. Fjern eventuel løs maling. Hvis der er store huller skal du spartle dem op og lade dem tørre, før du sliber overfladen indtil den er glat.
- En tapetseret overflade
Al løst tapet skal fjernes. Nogle tapeter er afrivelige, hvilket betyder at det første lag kan fjernes. Hvis det første lag ikke er afriveligt, skal du spartle hele væggen, samt slibe overfladen.

Nedrivning af tapet

Vinyltapet med papirbagside og glasfiberbeklædning mm skræbes af eller der bruges en tapetstripper.

Øvrige tapeter opblødes med Casco Remover og skræbes derefter af med en stålspartel. Påfør Casco Remover med en rulle eller svamp og lad det sidde i ca. 30 minutter, og skræb derefter af med en stålspartel

Spartling

- Fjern eventuelle løse dele fra væggen, og sørg for, at den er tør og ren (børst eller tør væggen ren)
- Fyld huller og revner med en lille stålspatel, slib efter

tørring.

- Tjek om du har større buler i væggen. Hvis du har store buler, skal de jævnnes ud/slibes væk.
- Når du udjævner på struktureret tapet, skal du sørge for at barbære tapetkanterne.
- Store revner, lunger og huller (mere end 10 mm) på beton mm udfyldes med eksempelvis spartelmasse.
- På ujævne vægge udjævnes to gange, efterfulgt af slibning og rengøring af væggen. På plane overflader er der ingen grund til at nivellere før tapetsering.
- Rengør væggen med en børste eller en våd klud
- På vægge med fuld spartlet overflade, forlimes væggen med fortyndet væglim (1:1) én dag før tapetet sættes op.

Hold spartelen i en vinkel på ca. 30° i forhold til væggen for at opnå fuld overfladenivellering. Sørg for ikke at trykke for hårdt for at undgå at skabe kanter. Påfør udjævningsmassen med store slag.

Se liste til sidst for valg af vægspartelmasse.

Tapetsering

Den første bane

Den første bane tapet skal sidde helt præcist, for at de øvrige baner kommer til at sidde ordentligt, og man får et flot resultat. Så start med en lige lodret streg på væggen. Brug evt. et vaterpas. Hvis du vælger at starte ved et hjørne, skal du tegne den lodrette linje, så den er 1 cm forbi hjørnet, for at skabe et overlapp til den næste væg og dermed få et flot hjørne. Når du begynder at tapetsere, så start fra et vindue og tapetsér til den mørkeste del af rummet. På den måde vil fugerne fremstå mindst, når lyset falder på væggene.

For langt de fleste tapeter påføres limen direkte på væggen. (Ved papirtapeter påføres limen med en rulle på tapetet, og man lader det derefter trække op i ca. 5-30 minutter før montering). Når man påfører væglimen, skal man arbejde i fuld højde af væggen fra vinduet og passere en lodret linje. Start limpåføringen fra bunden og arbejd opad på væggen. Det er varmere under loftet, så limen tørrer hurtigere der. For nem montering og i de tilfælde hvor limen kan påføres væggen, skal du bruge en gummispartel og trække tapetet til loftet, så det er 4-5 cm højere end væggen. Sørg for at presse alle bobler diagonalt ud med en blød børste eller en gummispartel. For pæne og skarpe kanter mod loftet, lister, vinduesrammer etc, brug en skarp spartel til at presse tapetet ind til hjørnet, og skær det overskydende tapet direkte af med en skarp kniv. Hold kniven ca. 45° mod væggen for det bedste resultat.

Vask straks limrester fra tapet mm. med svamp og rent vand. Udskift vandet ofte.

For at sikre dig, at du monterer tapetet i niveau, skal du tegne en lodret linje (brug en leveler) lidt mindre end en bredde af et bræt fra vinduet. Hvis du vælger at starte ved et hjørne, skal du tegne den lodrette linje, så den er 1 cm forbi hjørnet, for at skabe et overlapp til den næste væg og dermed få et flot hjørne. Sørg for at presse alle vabler/bobler diagonalt ud med en blød børste eller en plastispartel. For pæne og skarpe kanter mod forsegling, lister, vinduesrammer

etc, brug en skarp spartel til at presse tapetet ind til hjørnet, og skær det overskydende tapet direkte af med en skarp kniv. Hold kniven ca. 45° mod væggen for det bedste resultat.

Vask straks limrester fra tapet etc med svamp og rent vand. Udskift vand ofte.

Den anden bane

Tjek om det tapet du valgte skal monteres med overlap eller kant mod kant (se mærkat på tapetrullen). Når du har monteret den første bane i niveau, er det bare at fortsætte med at påføre lim og tapet som i tidligere trin. Bemærk: Hvis dit tapet har mønster, der skal matche, eller er stribet, skal monteres i "samme retning".

Omkring vinduer og døre

For nem påføring af limen, brug en børste langs døre og vinduesrammer etc. Sæt tapetet op med et overlap til listen på 6-7 cm. Skær rent direkte efter montering, brug en skarp spartel og en skarp kniv. I hjørnerne af et vindue skæres diagonalt for et flot resultat.

Når du tapetserer i et hjørne af rummet, så sørg for at have et overlap af tapetet, også selvom tapetet normalt monteres kant i kant. Dette for at kunne lave en plade i lodret niveau til næste væg, da hjørner sjældent er helt i niveau. Lav overlappningen med mindst 1 cm.

Ved stikkontakter

Sluk for strømmen, når du tapetserer ved eller omkring afbryderen og stikkontakten. Fjern beskyttelsesdækslet og monter tapetet, lad pladen dække kontakten. Klip et kryds over kontakten og klip de fire tapper væk med det overskydende tapet tæt på stikket. Sæt derefter beskyttelsesdækslet tilbage, før du fortsætter.

Vejledning til vægspartelmasser

- Små huller/revner: MultiFill (max 10 mm), CascoSpack Universal (max 5 mm) eller CascoSpack S (max 2 mm)
- Store huller: OneFill Premium (op til 50 mm)
- Til samlinger i gipsplader mm: GipsplateFiller, Multi-Fill eller CascoSpack Universal
- Til fuld overfladenivellering: CascoSpack Universal eller WallFiller
- Ved store huller/revner i beton mm: HusFix eller HusFix Rapid

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Rulle, pensel eller maskine

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør værktøj med vand, før limen tørrer. Brug denatureret sprit til at opløse tør lim.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landesspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Casco® WallPaper
Maj 2022, Version 01.01
02051303000000034

CascoWallPaper-da-DK-CASCO-(05-2022)-1-1.pdf