

Rengøring og vedligehold af Synteko Natural

Rengøringsanvisning

Rengøringsoperation	Gennemsnitlig hyppighed	Formål/bemærkninger
Moppe med tørt støvbindende værktøj	Dagligt	Fjerne løs forurening fra gulv
Fjerne fastsiddende pletvis tilsmudsning med egnet redskab og egnet rengøringsmiddel	Fra dagligt til 1 gang pr. uge	Fjerne væske- og anden pletvis fastsiddende tilsmudsning der ikke fjernes ved mopning af gulvet. Rengøringsmiddel: Synteko Sæbe 1617 1 dl til 10 ltr. vand. Redskab: Klud/skrubbe, vaskemop etc., der er opvredet/presset.
Støvsuge gulv	1 til 2 gange pr. måned	Fjerne løs tilsmudsning fra sprækker o.lign. i gulvet og fra vanskeligt tilgængelige områder, der ikke nås ved den daglige mopning.
Fugtigtørre gulv med klud eller redskab, der er fugtet med egnet rengøringsmiddel	Fra 1 gang pr. uge	Fjerne fastsiddende tilsmudsning (trafikmærker, fodspor, etc.), der ikke fjernes ved mopning og pletfjernelse. Rengøringsmiddel: Synteko Sæbe 1617 1 dl til 10 ltr.vand. Redskab: Klud/skrubbe, vaskemop etc., der er opvredet/presset.

Bemærkninger

Uanset forsegling med Synteko Natural 1608 og Synteko Re-cover 1620 er trægulve følsomme over for vand/vaskevand, og hvor der foreskrives fugtig rengøring af trægulve, skal der anvendes moderat vandmængde umiddelbart efterfulgt af grundig eftertørring.

Anvendes for meget vaskevand på trægulve, er der risiko for deformation, der - i de allerfleste tilfælde betyder udskiftning af hele eller dele af trægulvet.



Rengøring og vedligehold af Synteko Natural

| Vedligeholdelse

Vedligeholdelse udføres med Synteko Re-cover 1620. Vedligeholdelsen har til formål at reparere slidte, ridsede og matte dele af oliebehandlede trægulve.

Vedligeholdelsen udføres således:

- Rengøring af pågældende områder (støvsugning, mopning, fugtig overtørring). Jævnfør rengøringsanvisning. Ved fugtig overtørring skal gulvet være tørt før videre behandling.
- Påføring af Synteko Re-cover 1620 med klud under en-skive polermaskine. Vejledende forbrug: 50 - 100 m²/litr.
- Efter ca. 15 min. overkøres gulvet med tør klud under en-skive polermaskine for at fjerne overskudsolie. Efter ca. 15 min. overkøres gulvet med tør klud under en-skive polermaskine for at fjerne overskudsolie.

Det tilrådes at vente 2-3 timer, inden gulvet betrædes.

Vedligeholdelsesfrekvensen vil variere fra 1 gang pr. måned til 1 gang pr. år afhængigt af belastning og tilsmudsning.

Med tiden vil bygningens vedligeholdelsesprofil aftegne sig.

| Bemærkninger

Det er alene matte og grålige (resultat af overdreven fugtig/våd rengøring) samt slidte områder på trægulve, der skal repareres/vedligeholdes med Synteko Re-cover 1620.

Områder på trægulve, der ikke trænger, skal ikke påføres Synteko Re-cover 1620.

Efter vedligeholdelse (pkt. 1-3) fremstår gulvet med rimeligt ensartet overflade uden rande og glansforskel mellem reparerede og ikke reparerede områder.

Har gulvet fået for meget olie og fremstår fedtet, kan overskuddet fjernes ved at overkøre gulvet med en-skive polermaskine og efterfølgende med tør klud.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.



Casco Byglim A/S

(Akzo Nobel Deco A/S)

Holmbladsgade 70

2300 København S

Phone +45 32698220

Fax +45 32698223

Teknisk service +45 32698215

Kundeservice +45 32698225

E-Mail byglim@casco.dk

www.casco.dk

