

PRODUKTDATABLAD

Casco® Expresslim tubes 4 × 0,5 g

Cyanoarylatlim til limning af både porøse og ikke-porøse materialer.

PRODUKTBESKRIVELSE

Cyanoarylatlim med høj begyndelsesstyrke til limning af både porøse og ikke-porøse materialer.. Nem at bruge med den lille praktiske tube.

ANVENDELSE

Specielt beregnet til små genstande af metal, sten, porcelæn, keramik, gummi, stiv plast, træ, kork, læder osv.

EGENSKABER

- Høj begyndelsesstyrke
- Limer direkte
- Perfekt doseringspakke
- Meget god langtidsholdbarhed

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Ethyl-2-cyanoacrylat
Emballage	4 x 0,5 g tuber
Holdbarhed	24 måneder i lukket pakke
Opbevaringsforhold	Ved 20 °C eller lavere. Optimal opbevaringsstabilitet er ved +5 °C
Farve	Transparent
Densitet	Ca. 1060 kg/m ³
Tørstofindhold vægt	Ca. 100 %
Konsistens	Tynd væske
Flygtige organiske stoffer (VOC) indhold	Ingen

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	-30 °C til +100 °C
------------------------	--------------------

ANVENDELSE

Arbejdstemperatur	+15 °C til +25 °C
Skinddannelsetid	Ca. 30 sek.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

Limfugen er fugtbestandig og tåler kortvarig påvirkning af vand, langvarig påvirkning af vand bør undgås. Limfugen har en god modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og normale husholdningskemikalier.

Plast som polyethylen, polypropylen og teflon kan ikke limes.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Overfladen skal være ren, tør og fri for olier, løse tilslagsmaterialer, støv, slipmidler, vandtætning og andre forurenende stoffer. Rengør med acetone og/eller slibning af overfladerne med et fint slibepapir anbefales. Fjern støvet.

BRUGSANVISNING

Klip af toppen af pakken. Påfør klæbemiddel tyndt på den ene overflade, for meget klæbemiddel vil øge hærdetiden og vil også påvirke den endelige limstyrke negativt.

Efter påføring af limen presses overfladerne sammen i den rigtige position og behold dem i 15 – 90 sekunder afhængigt af materialerne. Maksimal styrke opnås inden for 24 timer. Maksimal fugetykkelse ca. 0,2 mm. Casco® Expresslim tubes 4 × 0,5 g vil ikke give en permanent stærk binding til glas som alle cyanoacrylatlime.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør værktøj og tørret lim med acetone, Casco Limtvätt eller lignende.

Tørret lim skal fjernes mekanisk.

På huden tørres uhærdet klæbemiddel af med en klud, og vask derefter med vand og sæbe.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Casco® Expresslim tubes 4 × 0,5 g
November 2023, Version 01.01
02051307000000065